

Reisepässe



- Nur die Ausweisseite mit MRZ

Führerscheine



- Führerscheine können **nur** VIZ Bereich gelesen werden.
- Führerschein liegt wie im Bild zu sehen auf Scanoberfläche (roter Pfeil)
- VIZ Bereich liegt unten auf der Scanoberfläche

Ausweise



- Ausweise können über den MRZ Bereich oder den VIZ Bereich gelesen werden.

Dies ermöglicht beidseitiges auslesen.

- Sollte der VIZ Bereich nicht gelesen werden können, probieren Sie den MRZ Bereich.
- Ausweis liegt wie im Bild zu sehen auf der Glasfläche

Weitere Anleitungen



In unserem Service-Portal unter <https://service.socialguard.app> finden Sie weitere Anleitungen zur Benutzung von Social Guard.